

 Veillez déverrouiller l'appareil avant
Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant d'alimentation devienne vert fixe.

材质:105克双铜
尺寸:71*115mm

Télécommande


Bracelet de Télécommande

Cordon pour projecteur

2. Montez l'écrou et serrez-le.



3. Retirez la lentille, faites-la pivoter de 180° et réinstallez-le.



Attention : Utilisation correcte de la fonction anti-éblouissement :
Veuillez maintenir le témoin de feux de route et le haut de la lentille
directement au-dessus du projecteur. N'utilisez pas le projecteur après
avoir retiré la lentille, car il n'est pas étanche sans celle-ci.
Veuillez maintenir la surface de la lentille propre afin de préserver sa durée de vie.

Pour éviter tout dommage potentiel dû à une utilisation par des enfants, à des températures élevées ou même à un incendie, veuillez verrouiller le projecteur pendant le transport et le rangement afin d'éviter toute mise en marche accidentelle.

Verrouillage : Appareil éteint, appuyez rapidement et de façon continue sur le bouton d'alimentation 3 fois jusqu'à ce que le voyant diglone en rouge.

Déverrouillage : Appareil allumé, appuyez rapidement et de façon continue sur le bouton d'alimentation 3 fois jusqu'à ce que le voyant devienne vert fixe.

Maintenez l'interrupteur enfoncé pendant 0,5 seconde : fonction mémoire (lorsque vous allumez le projecteur, il s'allumera dans le dernier mode d'éclairage utilisé). Pendant la mise sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation pour changer le mode d'éclairage. Cinq modes sont disponibles : Fort, Moyen, Faible, Clignotement lent et Clignotement rapide.

À la mise sous tension, double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour basculer entre les feux de croisement et les feux de route ; chaque mode comporte 5 niveaux d'intensité lumineuse.

Note



- 1. Bouton**
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 0,5 seconde pour allumer/éteindre. Une fois allumé, une brève pression active la lumière ultra-brillante (feux de croisement et de route simultanés pour une luminosité maximale).
- 2. Changer le mode**
3. **Basculez entre les feux de route, les feux de croisement et les feux de route et les feux de croisement simultanément.**

1. Veuillez appairer le projecteur avec la télécommande avant utilisation.
2. Lorsque le projecteur est verrouillé, la télécommande ne permet pas de contrôler la lumière.

Mode	Mode simultané feux de route et feux de croisement	Mode unilatéral des faisceaux haut et bas				
	Luminous	Haut	Moyen	Bas	Flash lent	Flash
Luminosité	2000LM	1000LM	500LM	300LM	0-500LM	0-500LM
Durée	2H	3H30	6H40	11H30	13H	13H

Mode	Mode simultané feux de route et feux de croisement	Mode unilatéral des faisceaux haut et bas				
	Luminous	Haut	Moyen	Bas	Flash lent	Flash
Luminosité	1600LM	800LM	400LM	200LM	0-400LM	0-400LM
Durée	2H	3H40	7H	13H	13H30	13H30

Mode	Mode simultané feux de route et feux de croisement	Mode unilatéral des faisceaux haut et bas				
	Luminous	Haut	Moyen	Bas	Flash lent	Flash
Luminosité	1300LM	650LM	400LM	200LM	0-400LM	0-400LM
Durée	2H10	3H45	6H30	12H30	12H30	12H30

Couleur	Vert	Bleu	Rouge
Puissance restante	80%-100%	30%-80%	Below 30%

Mise sous tension : Le voyant d'alimentation clignote toutes les 3 secondes pour indiquer le niveau de batterie restant.

Mise hors tension : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour afficher le niveau de batterie restant.

Recharger

1. Retirez le capuchon étanche du port USB et insérez le câble de charge dans le port USB-C.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de charge au chargeur.
3. Utilisez un chargeur d'une tension de 5 V - 2 A ou plus pour une charge optimale.
4. Pendant la charge, le voyant rouge clignote. Une fois la charge complète, le voyant vert reste allumé.



Recharger la télécommande

1. Retirez le capuchon étanche du port USB et insérez le câble de charge dans le port USB-C.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de charge au chargeur.
3. Pendant la charge, le voyant rouge clignote. Une fois la charge complète, le voyant vert reste allumé.

1. Lors de la première utilisation, veuillez charger complètement le projecteur et la télécommande.
2. Une fois la charge complète, débranchez le câble de chargement et recouvrez le connecteur USB étanche.

Ne dirigez pas la lumière vers vos yeux.
Ne touchez pas la **tête métallique** lorsque le projecteur est **allumé** depuis longtemps.
Ne convient pas aux enfants sans la **surveillance** d'un adulte.
Veuillez charger l'appareil à une température ambiante comprise entre 5 °C et 40 °C.
Veuillez vérifier que le câble de charge est en bon état avant de le charger.
Pour charger l'appareil, veuillez utiliser un adaptateur secteur USB 5 V - 2 A.
Après la charge, veuillez à débrancher l'adaptateur.
Ne chargez pas, ne déchargez pas et ne stockez pas l'appareil dans un environnement à haute température, car cela entraînerait un vieillissement prématuré de la batterie.
Ne laissez pas l'appareil dans une voiture ou à proximité de sources de chaleur.
Après une charge correcte, si l'autonomie de la batterie diminue, cela signifie que la batterie rechargeable a atteint sa fin de vie. Veuillez la faire remplacer dans un centre de réparation agréé et respecter la réglementation en vigueur pour la mise au rebut des batteries usagées

Lorsque ce produit n'est pas utilisé, il doit être rechargé tous les 3 mois afin d'éviter d'endommager la batterie.

Veuillez ranger l'appareil dans un endroit frais et sec après une charge complète.